



High performance muffler II

車型別装着説明書

□ **対応車型** ※下記の対応車型以外への取付けは行わないでください。

車名、通称名		車両型式	
スズキ スイフトスポーツ(6MT)		CBA-ZC32S	
年式	エンジン型式	製品番号	性能等確認済表示
'11/12~	M16A	E32-200	JQR20123101

□ **構成内容**

No.	パーツ名	サイズ	数量	No.	パーツ名	サイズ	数量
①	フロントマフラー	専用品	1	⑦	ワッシャ	M10用	8
②	センターマフラー	専用品	1	⑧	強化ハンガーラバー	φ12用	2
③	メインマフラー	専用品	1	⑨	ブラケット	専用品	1
④	ガスケット	P84 φ54.5	2	⑩	取扱説明書		1
⑤	ボルト	M10×P1.25×L30	4	⑪			
⑥	ナット	M10×P1.25	4	⑫			

□ **マフラーの装着準備**

1.右図《ブラケット組付け方法》を参考に、組付けてください。

□ **マフラーの装着方法**

- 1.右図を参照して、マフラーを装着し、各ボルトの仮締付けを行ってください。
※右図のボルト、スプリングは複数の場合省略してあります。すべて取付けてください。
- 2.マフラーの位置関係や自動車の床、クロスメンバー、その他の周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら仮締付けしてあったボルトを指定トルクで締付けてください。

締付けトルク

M10 43~55N・m(4.4~5.6 kgf・m)

※純正スプリング・ボルトの締付けは、左右均等に行ってください。

- 3.テールパイプと車両側バンパーの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合が発生した場合、最初から締めなおしてください。

警告

特にブレーキ関係、燃料関係、駆動関係及び電気関係の配線とのクリアランスには、細心の注意を払ってください。

注意

クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーの場合熱で溶けることがあります。

□ **マフラーの装着状態の確認**

- 1.全体の取付けが完了したら、再度マフラーを手で揺さぶり各部のクリアランスを確認してください。
- 2.エンジンを始動して暖機し、約2,500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 3.試運転して再度、各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 4.1~3の項目に異常が発生した場合、面倒でも最初から装着をやりなおしてください。
- 5.取付け時から200km~300km走行後、各部に緩みが無い事を点検し、増締めを行ってください。

《ブラケット組付け方法》

マフラー取付けの前に、車両後部運転席側の純正ブラケットを、付属の専用ブラケットに交換してください。

