

スポーツクリーナー タイプG 清掃方法 本製品は乾式を採用していますので清掃は純正エアクリーナーの 清掃方法と同じ方法で行います。 エアガンを使用し以下の手順の様に行ってください。

- ① 大きいゴミはあらかじめ取り除いてください。
- ② 内側（エンジン側）から外側（吸気側）にエアブローします。
- ③ 次は外側から内側にエアブローをします。
- ④ 最後に再度内側から外側にブローして終わりです。

清掃目安は 12 ヶ月又は 1 万キロです。 清掃サイクルはあくまで目安です。 こまめに清掃を行うことで長く性能を維持する事ができます。 清掃を行っても汚れが落ちない場合やフィルター本体が劣化した場合は新品に交換してください。